Especificaciones Técnicas:

- Consumo: 3000W@ 220V-240V, 50/60 HZ
- Construcción aluminio fundido con calefactor integral.
- Temperatura de funcionamiento: 300º C máximo
- Calentamiento automático con termostato.
- Resistencia calefactor de aluminio y cobre (de larga duración)
- Deposito de líquido con capacidad de 6 litros.
- Switch de encendido y apagado
- Operación a distancia por medio de control remoto inalámbrico hasta 30mts.
- Operación DMX 512 de 1CH
- Sistema de control Tipo Electrónico de bomba para máximo tiempo de funcionamiento
- Sensor de temperatura Termopar
- Rango de temperatura ambiente 0º a 40º C
- Largo x Ancho x Alto: 520 x 230 x 210mm
- Peso con el bidón de litro 4 kg

USO:

Este equipo puede ser utilizado en piso, pared y/o techo en espacios abiertos y/o cerrados según el tipo de producto, que le permita cumplir sus funciones manuales y/o programadas automáticamente.

CÓMO CONECTAR A LA RED ELÉCTRICA

ADVERTENCIA

Esta máquina debe tener puesta a tierra. Conecte el cable de alimentación a una toma eléctrica conectada a tierra. En el caso de que el cable de su suministro o el cable de la maquina está dañado, no enchufarlo y no trate de utilizarlo hasta después de resuelto el problema.

IMPORTANTE Observar los valores indicados en la etiqueta impresa que trae el equipo, para asegurarse que el voltaje y la frecuencia sean acordes al suministro eléctrico local.

CÓMO REEMPLAZAR EL FUSIBLE No reemplazar el fusible por otro de mayor valor

1. Desconectar la máquina.
2. Localizar el porta fusible en la parte posterior con un desarmador de cruz girar hasta quitar tapa de porta fusible.
3. Reemplazar el fusible por uno del mismo tamaño y valor (amperaje). Ver Especificaciones.
4. Colocar y girar tapa de porta fusible.

Sun Star®

Professional Lighting Equipment

CH-3000

CE RoHS WEEE

Manual del usuario

Por favor lea atentamente el manual antes de utilizar el equipo

INTRODUCCIÓN

La CH-3000 es una máquina de humo eficiente y de gran potencia que utiliza un líquido a base de agua, con Resistencia calefactor de aluminio y cobre creando una niebla blanca para uso teatral, entretenimiento para resaltar, dar vida a los efectos de luces y rayos laser. La calidad de los materiales y el diseño innovador Propician su fácil uso y su larga vida.

Instalación: CÓMO USARLA DE MANERA SEGURA

•Mantener en posición vertical la máquina de humo y no obstruir la ventilación sobre la máquina, puede provocar la condensación sobre superficies y pisos, LO QUE PUEDE SER PELIGROSO.

• Mantener la boquilla de salida de humo por lo menos a 60 cm de distancia de las personas y de las superficies. No apuntar/orientar la máquina a la cara de las personas.

• Nunca quitar la tapa/cubierta sin primero desconectar la máquina de la corriente eléctrica.

• No tocar la boquilla de salida al frente de la máquina, ya que alcanza altas temperaturas.

• No usar la máquina, si el enchufe o el cable de la red eléctrica no están en perfectas condiciones.

• Siempre usar líquido adecuado, otros líquidos pueden ser peligrosos, causar daño a la máquina y en ocasiones hasta fuego.

LISTA DE COMPONENTES DE EL EMPAQUE

• Control remoto alámbrico con cable de 5 metros

• Control remoto inalámbrico hasta 30 metros de alcance (en espacio despejado)

• Cable de alimentación

• Manual del usuario

VIRTIENDIO LIQUIDO EN LA MAQUINA

Nunca añadir líquidos inflamables de cualquier tipo (petróleo, gas, perfume) para el líquido de la niebla. Utilice sólo líquido original recomendado por el distribuidor SUN STAR. Otros líquidos niebla pueden causar obstrucciones o expulsión inadecuada.

Siempre asegúrese de que hay suficiente líquido en el tanque de líquido de la niebla. De funcionamiento de esta unidad sin líquido podría causar daños a la bomba, así como el exceso de calentamiento.

Si su máquina de humo CH-3000 no funciona adecuadamente, deje de usarlo inmediatamente. Retire todo el líquido del tanque de su máquina de humo, guarde la unidad de forma segura, y devolverlo a su distribuidor SUN STAR para el servicio.

Siempre vacíe el tanque antes de enviar o transportar la unidad.

CÓMO INSTALAR LA MÁQUINA DE HUMO

Colocar su máquina de humo CH-3000 con los pies de goma hacia abajo, en cor con el suelo o una superficie nivelada y firme. Ubicar la máquina por lo menos centímetros de distancia de las personas. No colocarla en posición vertical o inclir

CÓMO ENCHUFAR EL CONTROL REMOTO

Para poder operar el control remoto, el mismo debe estar conectado a la máqui humo. Enchufar el cable del control a la ficha DIN de 5 pines, localizada en la posterior del equipo.

OPERACIÓN: ENCENDIDO Y APAGADO DE LA MÁQUINA DE HUMO

1. Antes de encender la máquina, vierta el líquido de humo y conecte a la ton corriente

2. Con la máquina de humo conectada a la corriente, sitúese en la parte posterior máquina de humo y coloque el switch de encendido posición "---" (ON) este ence en color rojo.

3. A la máquina le llevará aproximadamente 10 minutos alcanzar la temperatu funcionamiento. En ese momento se encenderán un par de leds rojos en el c remoto alambico (Led READY), que le indicaran que la maquina esta lista para disp

4. Para apagar la máquina, colocar la switch de encendido en posición ¨O¨ (OFF)

PRODUCIENDO HUMO

CONTROL ALAMBRICO Cuando el led READY está encendido, presionar el l situado en el centro del control alámbrico para producir humo la salida de automáticamente a medida que la resistencia calefactor se enfría.

CONTROL REMOTO INALAMBRICO Asegurándose que la maquina esté lista disparar sitúese a una distancia máxima de 30 metros de su máquina de humo y s la antena de su control remoto enseguida presione uno de sus dos bo manteniendo hasta lograr el disparo deseado.

CONTROL DMX Utilice los dip switchs para asignar un DMX, se utiliza 1 CH.

MANTENIMIENTO: ADVERTENCIA!

Siempre desenchufar la máquina de la red eléctrica y dejarla enfriar completan antes de abrirla o realizar cualquier tarea de mantenimiento.

MANTENIMIENTO REGULAR

• Si se derrama líquido sobre la máquina, limpiarlo con un paño húmedo.

• No utilizar solventes para limpiar el equipo, ya que pueden borrar la inform impresa en las etiquetas.

• Mantener los cables en buen estado.